

Régulateur de chauffage

EQJW146F002



Notice de montage et de mise en service

Firmware version 2.33, Avril 2017



Garantie

Nos produits évoluent constamment, c'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans avertissement préalable de notre part.

Nous ne garantissons ni l'exactitude ni l'exhaustivité de cette notice. Le fait que l'acheteur utilise nos produits en vue d'un usage particulier n'engage en rien notre responsabilité. Toute revendication de l'acheteur, en particulier concernant des droits, dommages et intérêts, y compris en cas de perte de bénéfice ou d'un autre préjudice financier, est non avenue. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages

résultant d'une action préméditée ou d'une grave négligence. Notre responsabilité pour des dommages provoqués par une infraction à une clause du contrat résultant d'une négligence est limitée.

Consignes de sécurité



L'appareil doit être monté et mis en service par du personnel compétent et habilité, maîtrisant le montage, la mise en service et le fonctionnement. Un stockage et un transport appropriés de l'appareil sont indispensables.

L'appareil est destiné à être utilisé dans des installations à courant fort. La règlementation en vigueur en matière de sécurité doit être respectée lors du raccordement et de l'entretien.

Contenu

Installation	<u>3</u>
Montage	<u>3</u>
Raccordement électrique	<u>3</u>
Manipulation et Affichage	<u>4</u>
Etats de fonctionnement étendus - Symbolique	<u>6</u>
Modes de fonctionnement	<u>6</u>
Mise en service	<u>7</u>
Régler la langue d'affichage	<u>7</u>
Régler le repère de l'installation	<u>7</u>
Installations	<u>8</u>
Activation et désactivation des fonctions	<u>13</u>
Modification des paramètres	<u>13</u>
Régler l'heure et la date	<u>14</u>
Vérifier et modifier les périodes d'occupation	<u>14</u>
Vérifier et régler usage spécial	<u>15</u>
Retour aux valeurs de réglage usine	<u>15</u>
Nombres - clé	<u>15</u>
Fonctionnement manuel	<u>16</u>
Liste de blocs fonction	<u>17</u>
CO1: Boucle de chauffage HK1 (pas installation 1.9)*	<u>17</u>
CO2: CO2: Boucle de chauffage HK2 (Installations 3.x, 4.x et 10.0, 16.6)*	<u>18</u>
CO4: Production d'eau chaude sanitaire ECS (Installations 1.1-1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.x, 4.1, 4.5, 11.x)*	<u>19</u>
CO5: Fonctions concernant l'installation complète (toutes les installations)	<u>20</u>
CO6: Modbus, Bus de comptage	<u>21</u>
CO7: Bus d'appareils (Toutes les installations, F02, F03, seulement avec CO7 -> F01 - 1)	<u>22</u>
CO8: Initialisation BE1 et BE2 (toutes les installations)	<u>23</u>
Liste de paramètres	<u>24</u>
PA1/PA2: Boucle de chauffage HK1/HK2	<u>24</u>
PA4: Production d'eau chaude sanitaire ECS	<u>24</u>
PA5: Paramètres concernant l'installation complète	<u>25</u>
PA6: Modbus, Communication	<u>25</u>
Caractéristiques techniques	<u>26</u>
Liste des articles	<u>26</u>
Notes	27

Le régulateur EQJW146F002 sert pour la régulation de max. deux circuits de régulation:

- Régulation d'un échangeur de chaleur primaire ou d'une chaudière. Max. un circuit de chauffage réglé et un circuit de chauffage sans réglage (en fonction de la température extérieure), ainsi que la commande de la production d'eau chau de sanitaire côté secondaire.
- Régulation d'un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et d'une production d'eau chaude sanitaire avec deux vannes côté primaire.
- Régulation de deux circuits de chauffage en fonction de la température extérieure avec deux vannes côté primaire.
 Il dispose de huit entrées de sondes de température, deux entrées binaires, une sortie de réglage 0-10 V et sept sorties de commutation.

Le régulateur est opérationnel avec les températures et programmes horaires réglés en usine. A la mise en service, l'heure actuelle et la date actuelle doivent être saisies sur le régulateur et les paramètres dépendants de l'installation doivent être spécifiés.Cette notice doit vous fournir les informations nécessaires lors du montage et de la mise en service du régulateur. De plus amples informations sont disponibles sous: http://www.sauter-cumulus.de

Manuel Fiche Technique

Installation

Montage



Raccordement électrique



Vor Eingriff Netz aus! Power off before intervention! Couper l'alimentation avant toute intervention! Ce schéma de câblage est affiché à l'arrière du régulateur. Pour effectuer le raccordement, ouvrir le boîtier. Pour le passage des câbles, ouvrir les orifices du socle aux endroits prévus à cet effet sur la partie supérieure, inférieure ou au dos du boîtier et les équiper de passage de câbles appropriés.

Raccordement des sondes et des servomoteurs 0-10V Raccorder les sondes au bornier situé dans le socle de l'ap-

pareil en utilisant des fils de section de 2 x 0.5 mm^2 .

Raccordement des servomoteurs (3-points / 2-points) et des pompes

Raccorder les fils d'un câble de section minimum 1,5 mm² aux bornes de sorties du régulateur. Il est recommandé de contrôler le sens d'action de la vanne lors de la mise en service de l'appareil.



Manipulation et Affichage

L'appareil EQJW146F002 dispose d'un écran graphique. L'écran permet d'afficher un schéma d'une installation, des informations sur les circuits de régulation, ainsi que des informations sur l'état des pompes et des vannes pour un aperçu rapide de l'état de fonctionnement de l'installation.

Eléments de commande

L'affichage et les éléments de commande sont disposés sur la face avant de l'appareil.

Manipulation et Affichage

L'appareil EQJW146F002 dispose d'un écran graphique. L'écran permet d'afficher un schéma d'une installation, des informations sur les circuits de régulation, ainsi que des informations sur l'état des pompes et des vannes pour un aperçu rapide de l'état de fonctionnement de l'installation.

Eléments de commande

L'affichage et les éléments de commande sont disposés sur la face avant de l'appareil.



Mode manuel :

position en pourcentage



(position standard) ₼**({-☆** Modes de fonctionnement

٦"|

||||

Commutation manuelle des pompes et vannes, valeur de



Touche de commutation – Paramètres

- Consigne jour (Température ambiante nominale)
 - Consigne nuit (Température ambiante réduite)
 - Périodes d'occupation pour le chauffage / prod. ECS
 - Usage spécial/ Régime de fête
 - Heure du système: Réglage de l'heure, de la date et de l'année

Informations concernant le mode de fonctionnement de l'appareil

Paramètres et fonctions

Niveau information Dans la position de commutation standard 🖾 "niveau information" les points de données suivants apparaissent sur l'affichage: Mar 20.02.2018 15:39 . Positionner la touche de commutation sur mode de fonctionnement. 10 OCA La date, l'heure et la température réelle actuelle s'affichent Régulation en fonct. des cond. climat. \rightarrow Temp ext. (exemple) Tourner le sélecteur: L'état de fonctionnement (mode de fonct. et sortie de réglage) s'affiche Fonctionnement 80% RK1 © ₩ ⊘ 4s Boucl. chauff: valeur de rég. et sortie commut. Ppe char. de ballon 🔿 🗘 Pompe de circ. 🔿 🖛 Pour la vanne, pompe de circ. boucle 🔿 🃪 Pompe ECS ଓ୯ ⊘™ ON Boucle ECS: Etat des pompes solaire ⊙¢ ŬËF Installation 2.1 Tourner le sélecteur: RK1 ECS Toute l'installation s'affiche ă Remarque: Pousser → Affichage des valeurs réelles de l'ensemble de l'installation ∞∞ Tourner le sélecteur; en fonction du repère de l'installation s'affiche: (1) 淤 ő T Boucle de chauffage HK1. HK1 Boucle de chauffage HK2, Production d'eau chaude sanit. ECS Remarque: Pousser \rightarrow Affichage des valeurs réelles et consignes de la boucle de régul. × o Tourner le sélecteur: Les quatre derniers messages d'alarme s'affichent. Alarmliste 15:43 Défaut sonde Ouvrir la liste des alarmes en appuyant puis sélectionner d'autres messages d'alarme en tournant. Le texte défilant fournit plus d'informations sur une alarme, y compris la date et l'heure de son 15:32 Défaut sonde 14:34 Défaut sonde apparition. 14:17 Défaut sonde Tourner le sélecteur: Les quatre derniers évènements s'affichent. Ereignisliste 09:12 PA1-P01 = 1.3 Ouvrir la liste des évènements en appuyant et sélectionner d'autres 09:12 CO4-FB07=0 évènements en tournant. Le texte défilant fournit plus d'informations sur un évènement, y compris la date et l'et l'heure de son apparition. 09:11 Anlage=2.1 09:10 Werkskaltstart 03.02.2016 09:12 - Paramet Tourner le sélecteur: Le Trend-Viewer s'affiche -60 40 Par défaut les mesures sur la sonde extérieure AF1 et la sonde de -20 départ VF1 sont affichées via le temps. 16:00 AF1=-1.0 UF1=72.2 Remarque: Les informations concernant la version du régulateur (identifiant de l'appareil, numéro de série, version du logiciel et du matériel) s'affichent dans le niveau d'information étendu. Activer et désactiver le niveau d'informations étendu: Information Type d'appareil 5573 Mettre le sélecteur sur la position \Rightarrow "Paramètre et fonctions", Numéro de série 40789 régler sur le nombre-clé 1999 puis confirmer, tourner le sélecteur sur la position Version software 2.33 .Niveau d'information. 1.35 Version hardware



Etats de fonctionnement étendus - Symbolique

Sur la page d'aperçu du niveau d'information, les états de fonctionnement étendus du régulateur sont affichés dans la zone inférieure.



Sélecteur sur fonct. manuel.; Niveau information appelé

Symbole clignote, il y a une erreur. pour informations Intervention technique supervision active

Régime été (Pompes désactivées, vannes fermées)

Jour férié (Fonctionnement selon programmation

« dimanche »)

Congés (L'installation fonctionne de manière permanente

en régime réduit)

Modes de

fonctionnement

¢φ	Régime de jour (Régime normal) ⁱ '	L'installation fonctionne en permanence avec la consigne réglée pour le régime de jour dépendamment de la période d'occupation programmée et du régime été réglé.	
))	Régime de nuit (Régime réduit)	L'installation fonctionne en permanence avec la consigne réglée pour le régime de nuit indépendamment des périodes d'occupation programmées.	
90	Fonction régulation désactivée	La fonction régulation reste en permanence désactivée indépendamment des périodes d'occupation programmées: seul le fonctionnement de l'installation de protection contre le gel est assuré Symboles quand protection contre le gel active: Boucle dechauffage,	¥
0¢ 0)	Fonctionnement a	utomatique Le régime normal est activé pendant les périodes d'occupation programmées, le régime réduit est activé en dehors des périodes d'occupation programmées à condition que le fonctionnement régulation ne soit pas coupé en fonction de la température extérieure. Le régulateur commute automatiquement entre les deux modes de fonctionnement.	
2	Fonctionnement M	anuel Pilotage manuel des vannes et des pompes	

Réglage des modes de fonctionnement Mettre le sélecteur sur Mode de fonctionnement.

ediade des mode	s de tonctionnement	
-99	• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •	Seul les boucles de régulation qui peuvent être réglées par l'installation
	Fonctionnement	sélectionnée sont disponibles.
	RK1 © * ▲ 100% ⊘ ON	Boucle chauff.RK1/
		RK1, Boucle chauff
₩ 2 () () () () () () () () () ()	ECS ଓଡ ଡ୍ଲିପN ଜଣ୍ଣାମ୍	RK2, Prod ECS
t th	0.4 GH	Tourner le sélecteur, sélectionner boucle de régulation
	Fonctionnement RK1 ©∗ 100% ⊘ ON	Appuyer sur le bouton de réglage, valider boucle de
À		régulation. Le mode de fonctionnement est affiché
Ū	ECS ◙ © ³⁴ ON ⊗° OFF	inversé.
Å	Fonctionnement	Tourner le sélecteur;
	RK1 ©* 100% ⊘ ON	Sélectionner mode de fonct. 🔅, 🌔 🛛 🕐
	ECS ¥ ⊘≛ON ⊗° OFF	Appuyer sur le bouton de réglage, valider mode
		de fonctionnement



Mise en service

Le régulateur est prêt à fonctionner avec les températures et programmes horaires réglés en usine. Pendant la mise en service, l'heure et la date actuelles doivent être saisies sur le régulateur et les paramètres dépendant de l'installation doivent être spécifiés.

Les modifications dans la configuration et le paramétrage du régulateur décrites dans ce chapitre ne peuvent être effectuées qu'après avoir entré le numéro de clé valide pour le paramétrage général et la configuration (page 15).

Régler la langue d'affichage

Par défaut, les textes d'affichage sont affichés en allemand. Jusqu'à trois langues peuvent être chargées en plus dans l'appareil. Les textes d'affichage sont entre autres disponibles en anglais.

0	Nombre clé	Positionner le sélecteur sur le niveau
		configuration; Le nombre-clé s'affiche
	0000	Tourner le sélecteur; régler le nombre-clé correct (Page 15); Pousser le sélecteur; Le menu réglage s'affiche
	Réglages	Tourner le sélecteur; Sélectionner "Langue d'affichage";
	Contraste 50	Pousser le sélecteur; mettre réglages "Langue d'affichage "en mode d'édition
-	Français, Langue française	
×	PA1	Tourner le sélecteur; sélectionner langue d'affichage;
	PA4	Pousser le sélecteur; confirmer langue d'affichage sélectionnée
-	(RK1) Paramètrage boucl	

Régler le repère de l'installation

Il existe différentes variantes de circuits hydrauliques. Chaque installation est représentée par un repère d'installation. Les installations sont représentées dans le manuel. La modification du repère de l'installation réinitialise les blocs de fonction précédemment réglés au réglage d'usine (RU). Les paramètres des blocs de fonction et des niveaux des paramètres sont conservés

011301 403		1
0 0 <u>∆</u> Tû ⁻ ∆T₽	Nombre clé	Positionner le sélecteur sur le niveau configuration;
	0000	Le nombre-clé s'affiche
		Tourner le sélecteur; régler le nombre-clé correct (Page 15);
	CO8	Pousser le sélecteur; Le menu réglage s'affiche
	tion schémas d'installatio	Tourner le sélecteur; Sélectionner "Installation"; Pousser le sélecteur; Le niveau paramètre 1 (Boucle de régulation 1) s'affiche
	Installation	Tourner le sélecteur; sélectionner
		installation Pousser le sélecteur: confirmer
×		l'installation
		Le menu réglage s'affiche, ensuite modifier les fonctions et les paramètres dépendants de l'installation

Installations

















Activation et désactivation des fonctions

Une fonction est activée par le bloc fonction correspondant. Les explications relatives aux blocs fonction figurent dans le manuel. Dans ce document se trouve une liste avec les fonctions.

Les fonctions sont cla	assées par thèmes:	
CO1: Boucle de	chauffage HK1	CO2: Boucle de chauffage HK2 CO4: Boucle ECS:
CO5: concerne t	outes les installations	CO6: Communication Modbus
··· • • • •	Réglages	Positionner le sélecteur sur paramètre et fonctions;
	PA1	Régler le nombre-clé et confirmer: Le menu réglages s'affiche
₩	PA4	Tourner le sélecteur; sélectionner le niveau configuration
th T	PA6	Pousser le sélecteur; ouvrir le niveau configuration.
e e	CO1	Les blocs de fonction actifs sont représentés par des carrés noirs dans la
÷	.on boucle chauffage 1 (RK1	ligne correspondante (p.ex. CO1).
		Fonctions sans paramètres de bloc fonction:
	F01 Sonde ambiance 0	Tourner le sélecteur; sélectionner fonction
•	FO2 Sonde extérieure 1	Presser le sélecteur; mettre fonction en mode d'édition
×	FO3 Sonde retour 1	La configuration actuelle "0" ou "1" s'affiche inversée.
	FO4 Régul. refroidis. 0	Tourner le sélecteur; activer fonction ("1")/désactiver ("0").
•	Sonde ambiance RF1	Presser le sélecteur; confirmer configuration.
	CO1	Fonctions avec paramètres de bloc fonction:
	FOS Chauffage au sol	Tourner le sélecteur; sélectionner fonction
•	F05 1	Presser le sélecteur; mettre fonction en mode d'édition
	Temn. démarr. séch25.0°C	La configuration actuelle "0" ou "1" s'affiche inversée.
*	Montée temp. séch. 5.0°C	Tourner le sélecteur; activer fonction ("1")/désactiver ("0").
	par le sol / Séchage de l	Presser le sélecteur; confirmer configuration.
0	<u> </u>	Lorsque la fonction est activée, les paramètres du bloc fonction sont
		affichés pour le réglage

Pour définir d'autres fonctions dans d'autres niveaux de configuration, quitter le menu via "Retour" puis passer à un autre niveau de configuration.

Modification des paramètres

Selon le repère de l'installation défini et des fonctions actives, tous les paramètres ne sont pas accessibles. Les explications relatives aux paramètres figurent dans le manuel. Ce document contient une liste de paramètres.

Les paramètres sont classés par thème:

PA1: Boucle de chauffage HK1	PA2: Boucle de chauffage HK2	PA4: Boucle ECS
PA6: Communication Modbus		

	Réglages Contraste 50 Français, Langue française PA1 PA4	Positionner le sélecteur sur paramètre et fonctions; Régler le nombre-clé puis confirmer: Le menu réglage s'affiche Tourner le sélecteur; Sélectionner le niveau paramètre Presser le sélecteur; Ouvrir le niveau paramètre.
-4	(RK1) Paramètrage boucl PA1	Tourner le sélecteur; sélectionner paramètre
\bigcirc	P01 <mark>∭</mark> .*■ 1.0 P02 +: *= 0.0°C	Tourner le sélecteur: Mettre paramètre dans le mode d'édition. Le réglage actuel est affiché inversé.
Å	P06 ↓ +m 20.0°C P07 ↓ +m 50.0°C	Tourner le sélecteur: régler paramètre
U	nte départ (chauffage sol)	Presser le sélecteur: confirmer réglage:

Pour définir d'autres fonctions ou paramètres dans d'autres niveaux de configuration ou de paramètres, quitter le menu via "Retour" puis passer à un autre niveau de configuration ou à un autre niveau de paramètres.

Régler l'heure et la date

nra 🔍 18 🗢	Temps / date		
- »·	Heure 1	6:24	
()) ② 雪	Date (JJ.MM) 20	0.02.	Positionner le sélecteur sur l'heure système;
	Année a	2018	
	Com. aut. été/hiv	ON	
	Temps / date Heure 1 Date (JJ.MM) 21 Année 2 Com. aut. été/hiv	6 :24 0.02. 2018 ON	Mettre l'heure dans le mode d'édition. L'heure s'affiche inversée. Tourner le sélecteur; L'heure est réglée Presser le sélecteur; L'heure est confirmée
	Temps / date Heure 1 Date (JJ.MM) 20	6:25 0.02.	Pour changer la date, l'année et l'heure d'été, procédez de la même manière.
Ť	Année 2 Com. aut. été/hiv	2018 On	Tourner le sélecteur pour sélectionner une ligne; Presser le sélecteur pour ouvrir le mode d'édition; Tourner le sélecteur pour changer une entrée; Presser le sélecteur pour quitter le mode d'édition;

Vérifier er modifier les périodes d'occupation

Il est possible de programmer trois périodes d'occupation pour chaque jour de la semaine. Si seulement une période d'occupation est nécessaire, les heures de début et de fin de la deuxième période d'occupation doivent être identiques. La troisième période d'occupation n'est donc plus affichée. Si deux périodes d'occupation sont nécessaires, les heures de début et de fin de la troisième période d'occupation doivent être identiques.

RK1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche	0 6 12	2 18 24	Positionner le bouton de réglage sur période d'occupation; Les périodes d'occupation pour les jours de la semaine sont affichés pour vérification
ECS Mardi Mardi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche ECS Lundi Mardi Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi		22:00	Sélectionner boucle de régulation (Seules les boucles de régulation lesquelles peuvent être régulées par l'installation sélectionnée, sont disponibles.) Boucle chauff. HK1, Boucle chauff. HK2, Prod. eau chaude sanitaire ECS Presser le bouton de réglage; Les périodes d'occupation pour lundi s'affichent Tourner le bouton de réglage; Sélectionner période / jour pour les périodes d''occupation (jours ou périodes du lundi au vendredi, samedi et dimanche ou lundi à dimanche). Appuyer: première heure de début en mode d'édition; Tourner: Modifier heure de début; Appuyer: Heure de début est confirmée; heure de fin en mode d'édition Tourner : Modifier heure de fin; Appuyer: Heure de fin est confirmée; deuxième heure de début en mode d'édition. Répéter la procédure pour jusqu'à trois périodes d'occupation.
ECS	0 6 12	18 24	Tourner le bouton de réglage: Apres l'édition des périodes d'occupation pour une période / un jour vous pouvez à nouveau sélectionner une période/un jour pour la modification ou avec "Retour" pour la sélection de la boucle de régulation. Pousser le bouton de réglage; Sélection période/jour ou boucle de régulation



Vérifier et régler usage spécial

Régime de fête - Avec la fonction régime de fête, le régime nominal du régulateur (jour) - dans la boucle de régulation (HK1,HK2 ou ECS)- qui diffère des périodes d'occupation définies- est poursuivi ou activée pour la durée du Party-Timer défini.

Le régime de fête est réglé jusqu'à 48 heures par incréments de 15 minutes.

Jours fériés - Les jours fériés les périodes d'occupation définies pour le dimanche s'appliquent. Un maximum de 20 jours fériés peut être saisi.

Périodes de congés - Pendant les périodes de congés, l'installation est en permanence en régime réduit. Un total de dix périodes de congés peut être défini. Chaque période de congé peut être affectée séparément aux boucles de chauffage HK1, HK2 et la production d'eau chaude sanitaire ECS ou bloc par bloc à toutes les boucles de régulation.

Les jours fériés saisis, non affectés à une date fixe, et les périodes de vacances doivent être supprimés au plus tard à la fin de l'année, afin qu'elles ne soient pas automatiquement prises en compte l'année suivante.



Retour aux valeurs de réglage usine

•

Tous les paramètres définis par le biais des sélecteurs ainsi que les paramètres de niveaux peuvent être réinitialisés au réglage d'usine (RU). Excepté les limites de température max. de départ et de retour dans PA1 et PA2.





Pousser le sélecteur; les réglages d'usine sont sauvegardés, Le menu nombre-clé s'affiche pour la manipulation ultérieure

Nombres-clé

1732	Paramétrage général et configuration
1999	Activer / désactiver le niveau d'information étendu
1995	Modifier le nombre-clé pour le paramétrage et la configuration
1991	Charger les réglages d'usine
0025	Modifier masque d'erreur FSR
00 10	Modifier intervalle pour loggin des données
0002	Redémarrage



Fonctionnement manuel

En mode manuel on règle toutes les sorties, voir plan de raccordement.



Mode	manue	el
ØRK1	R	100%
ØRK1	Ø	ON
ØECS	⊘∹	ON
ØECS	00	OFF
Informati	on	

Positionner le sélecteur sur mode manuel; Les sorties de l'installation configurées sont affichées les unes après les autres. Valeur de réglage (Vanne) Pompe de circulation Pompe de charge du ballon Pompe de circulation Pompe de boucle solaire

Sélectionner valeur de réglage/ état de commutation

Pousser sélecteur; mettre valeur prescrite de la sortie en mode d'édition valeur de réglage/ état de commutation est affichée inversée

Tourner le sélecteur; valeur de réglage prescrite/ état de commutation est réglé

Pousser le sélecteur; valeur de réglage prescrite/ état de commutation est confirmé

Pour quitter le mode manuel il faut mettre le sélecteur sur la position 'Informations'. Les positions manuelles perdent leur validité, toutes les sorties sont réglées sur la valeur définie par la fonction de régulation et de commande

Remarque:

Le seul réglage d'un sélecteur en position fonctionnement manuel 🖑 "n'a pas d'effet

sur les sorties du régulateur. La modification d'une valeur de réglage ou d'un état de commutation agit sur les sorties. Via le menu "Informations" l'utilisateur accède au niveau information sans réinitialiser la valeur de réglage ou l'état de commutation prescrit. Ainsi les températures des sondes peuvent être observées pendant le fonctionnement manuel. La dernière page du niveau d'information ("Retour" renvoie au menu "Mode manuel").



La protection antigel de l'installation n'est pas assurée en mode manuel.



Liste de blocs fonction

CO1: Boucle de chauffage RK1 (pas installation 1.9)*

F	Fonction	RU	Remarque
01	Sonde d'ambiance	0	CO1->F01-1:Couplage de la température
	RF1		ambiante RF1 actif
			Pas inst.1.5,1.6,3.x
02	Sonde extérieure AF1	1	CO1 -> F02 - 1: Fonctionnement selon conditions climatiques actif
			RU=0 pour inst.1.5, 1.6
03	Sonde de retour RüF1	1	CO1 -> F03 - 1: Sonde et fonction de limitation active (RU=0 pour inst. 1.2)
			Paramètres des blocs fonction:
		1,0	KP(Facteur de limitation) / 0,1 à 10,0
04	Régulation froid	0	CO1 -> F04 - 1: Régulation froid, seulement avec CO1 -> F11 – 1
			La régulation froid provogue une inversion du sens d'action et une limite
			minimale de la température de retour dans HK1 (pasinst 1.5.1.6.3.x)
05	Chauffage au sol	0	CO1->F05-1: Limitation des plages de réglage (pas inst 1.5.1.6.3.x)
	Séchage de		Paramètres des blocs fonction:
	chape	25 °C	Température de début / 20 à 60 °C
		5.0 °C	Hausse de température par jour/ 0.0 à 10.0 °C
		45 °C	Température max. / 25.0 à 60.0 °C
		4 Jours	Temps de maintien temp. max. / 0 à 10 iours
		0,0 °C	Diminution de températurepar jour/0.0à10.0°C
		-	Condition de démarrage: Stop. Start.
			Maintien, Abaissement
07	Optimisation	0	CO1->F07- 1:seulement avec • CO1->F01- 1
.	- P	-	• CO1->F02-1 (pas inst.1.5,1.6,3.x)
08	Adaptation	0	CO1->F08- 1:seulement avec • CO1->F01- 1
		-	•CO1->F02-1
			•CO1->F11-0 (pas inst 1.5.1.6.3.x)
09	Adaptation de courte	0	$CO1 \rightarrow EO9 - 1$ seulement avec $CO1 \rightarrow EO1 - 1$ (pas inst 1.5 1.6 3 x)
	durée	°	Paramètres des blocs fonction:
	daloo	20 min	Tempsd cycle/0.0u1à100min
		0.0	KP (amplification)/() () () () ()
11	Courbe 4 points	0	CO1 -> F11 - 1: Courbe 4 points seulement avec CO1 -> F08 - 0 (pas inst 1.5
		Ū	1.6)
			CO1 -> F11 - 0: Courbe de chauffe (pente)
12	Type de régulation	1	CO1->F12-1:régulation3points
	51 0		Paramètres des blocs fonction:
		2.0	KP (amplification)/0,1à 50,0
		120 s	Tn (temps d'intégrale) / 1 à 999 s
		0 s	TV (temps de dérivée) / 0 à 999 s
		45 s	TY (temps de course de vanne)/ 5.
			10.15240s
			CO1 -> F12 - 0: Régulation 2points
			Paramètres des blocs fonction:
		5.0 °C	Hystérésis / 1,0 à 30,0 °C
		2 min	Temps d'enclenchement minimal /
		·	0 à 10min
		2 min	Temps de déclenchement minimal /
			0 à 10min
13	Atténuation Signal	0	CO1 -> F13 - 1 seulement avec CO1 -> F12 – 1;
	OUVERT	2,0 °C	Paramètres des blocs fonction:
		-	Ecart de réglage maximal / 2,0 à 10,0 °C
14	Libération HK1 à BE1	0	CO1 -> F14 - 1 ; Libération HK1 active via BE1
		Activé	Paramètres des blocs fonction:
			HK1 active à BE= Activé / désactivé
15	Traitementd'unedemande	0	CO1 -> F15 - 1: Traitement d'une demande active
	HK1		Le type du traitement de la demande dans HK1 est défini par CO1 -> F16 et
			CO1 -> F17
16	Traitement d'une	0	CO1->F16-1:seulement avec •CO1->F15-1
	demande0 à 10 V	-	•CO1->F17-1
	Entrée (111/12		Paramètres des blocs fonction:
		0°C	Début de la plage detransmission /0à50°C
		120 °C	Fin de laplage de transmission/0 à150°C
		120 0	Le signal de sortie (CI 11/12) n'est nlus disponibleen tent que ortiedoréquietie
1			



F	Fonction	RU	Remarque
17	Traitement de demande binaire	0	CO1->F17-1:seulement avec •CO1->F15-1 •CO1->F16-0
	Entrée CI. 03/12	Activé	Active à BE=désactivé, activé Sauf pour installations avec SF2/RF2
18	Demander la consigne de départ max. via 0 à 10 V	0 0,0 °C 120 °C 0,0 °C	CO1->F18- 1:Le signal de sortie (CI.11/12)n'est plus disponible en tant que sortie de régulation.Le signal de sortie est utilisé pour transmettre la consigne de départ max. – le cas échéant avec augmentation – par signal 0 à 10 V. Paramètres des blocsfonction : Début delaplage detransmission:0,0à130,0°C Fin de laplage de transmission: 0,0 à 130,0 °C Augmentationdelademandedetemp. dedépart:0à30°C
20	Demande de chaleur externe	0	CO1 -> F20 - 1: Demande d'une source de chaleur externe en cas de sous-alim.
21	Réduction de la vitesse de la pompe de charge en fonction de la progression du chargement	0 40 °C 50 °C 2 V	CO1->F21-1:Activation delaréduction de vitesse(seulement inst.16.x) Paramètres des blocs fonction : Début réduction de vitesse:5 à 90°C Arrêt réduction de vitesse:5 à 90°C Min. signal de vitesse de rotation: 0 à 10V

F: numéro de bloc fonction, RU réglage usine

CO2: Boucle de chauffage RK2 (Installations 3.x, 4.x et 10.0, 16.6)*

F	Fonction	RU	Remarque
01	Sonde d'ambiance RF2	0	CO2 -> F01 - 1: Couplage de la température RF2 actif
03	Sonde de retour RüF1	0	CO2 -> F03 - 1: Sonde et fonction de limitation active (RU=1 pour inst.3.0, 4.x)
			Paramètres des blocs fonction :
		1,0	KP(Facteur de limitation) / 0,1 à 10,0
04	Régulation froid	0	CO2 -> F04 - 1: Régulation froid, seulement avec CO1 -> F11 – 1
			La régulation froid provoque une inversion du sens d'action et une limite
			minimale de la température de retour dans HK2.
05	Chauffageausol	0	CO2->F05- 1:Limitation des plages de réglage
	Séchage dechape		Paramètres des blocs fonction :
		25 °C	Température de début / 20 à 60 °C
		5,0 °C	Haussedetempératureparjour/ 0,0 à 10,0 °C
		45 °C	Température max./ 25.0 à 60.0 °C
		4 Jours	Temps de maintien temp. max. / 0 à 10 jours
		0,0 °C	Diminution de températurepar jour/0,0à 10,0°C
			Condition de démarrage:Stop, Start,
			Maintien, Abaissement
07	Optimisation	0	CO2->F07-1:seulement avec •CO2->F01-1
			•CO1->F02-1
08	Adaptation	0	CO2->F08-1:seulement avec •CO2->F01-1
			•CO1->F02-1
			•CO2->F11-0
09	Adaptation de courte	0	CO2 -> F09 - 1 seulement avec CO2 -> F01 - 1
	durée		Paramètres des blocs fonction :
		20 min	Tempsde cycle / 0 ou 1 à 100min
		0,0	KP (Amplification)/ 0,0 à 25,0
11	Courbe 4 points	0	CO2 -> F11 - 1: Courbe 4 points, seulement avec CO2 -> F08 - 0
			CO2 -> F11 - 0: Courbe de chauffe (pente)

F	Fonction	RU	Remarque
12	Type de régulation	1	CO2->F12-1:régulation 3 points
			Paramètres des blocs fonction :
		2,0	KP (amplification)/0,1 à 50,0
		120 s	Tn (temps d'intégrale) / 1 à 999 s
		0 s	TV (temps de dérivée) / 0 à 999 s
		45 s	TY (temps de course de vanne)/5,
			10,15,,240s
			CO2 -> F12 - 0: Régulation 2 points
			Paramètres des blocs fonction :
		5,0 °C	Hystérésis / 1,0 à 30,0 ℃
		2 min	Temps d'endenchement minimal / 0 à 10 min
		2 min	Temps de dédenchement minimal / 0
			à 10 min
13	Atténuation Signal	0	CO2 -> F13 - 1 seulement avec CO2 -> F12 - 1
	OUVERT		Paramètres des blocs fonction :
		2,0 °C	Ecart de réglage maximal / 2,0 à 10,0 °C
14	Libération HK2 à BE2	0	CO2->F14-1Libération HK2 via BE2
			active
		Activé	HK2 active à BE= activé, désactivé

F: numéro de bloc fonction, RU réglage d'usine

CO4: Production d'eau chaude sanitaire ECS (Installations 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.x, 4.1, 4.5, 11.x)*

F	Fonction	RU	Remarque
01	Sonde de ballon SF1	1	CO4->F01-0 (pas inst. 11.0): thermostat de ballon, seulement avec CO4->
			F02–0 (RU=0 (pour inst. 1.9, 11.9)
02	Sonde de ballon SF2	0	CO4 -> F02 - 1 (pas dans inst. 1.3, 1.9, 2.3, 11.0 et 11.9): seulement avec CO4 ->
	avec fonction arrêt		F01 - 1 (RU=1 (pour inst. 1.2, 1.6, 2.2, 11.2)
	charge du ballon		(non affecté à la boucle solaire)
03	Sonde de	0	CO4->F03-1: Sonde et fonction limitation actives; Paramètres des blocs fonction :
	retour RüF2	1,0	KP (facteur de limitation) / 0,1 à 10,0
04	Capteur de débit d'eau	0	CO4 > F04 - 1: Capteur de débit à BE2 (seulement inst. 1.9, 11.9)
		Analogue	Paramètres des blocs fonction : Choix: Analogique /Binaire
		-	Analogue = Capteur de débit d'eau 1400-9246, Binaire= contrôleur de débit sur bornes
			10/12
05	Sonde de départ VF4	0	CO4-> F05-1: Sonde de départ VF4 pour la mesure de la température de charge du
			ballon active
			(seulement inst. 1.1, 1.2, 1.6, 2.2)
06	Fonctionnement	0	CO4->F06-1: (seulement inst. 2.1–2.3, 4.1, 4.5)
	parallèle des pompes		Paramètres des blocs fonction :
		10 min	Interruption fonction. parall. en cas d'écart de réglage / 0 à 10 min
		40 °C	Seuil de temp. de départ pour fonct. parall. / 20,0 à 90,0 °C
			CO4-> F06-0: UP1 pour prod. ECS désactivé
07	Fonctionnement	1	CO4 -> F07 - 1: après 20 minutes de préparation ECS 10 min.de fonctionnement chauffage en
	chauffage intermédiaire		boucle UP1.
			CO4 -> F07 - 0: charge du ballon temporairement illimité en priorité ou boucle UP1
			(seulement inst., 2.x, 4.1, 4.5)
08	Priorité par régulation	0	CO4 -> F08 - 1 seulement avec CO4 -> F09 – 0; (seulement inst. 1.1–1.3, 4.1,
	inverse		4.5, 11.x)
			Paramètres des blocs fonction :
		2 min	Activation priorité en cas d'écart de réglage /0à10min
		1,0	KP (facteur d'influence)/0,1 à 10,0
		HK2	Seulement inst. 4.5: Boucle de régulation: HK1, HK2, HK1+HK2
09	Priorité par régime	0	CO4 -> F09 - 1 seulement avec CO4 -> F08 – 0 (seulement inst. 1.1–1.3, 4.1,
	réduit	- ·	4.5, 11.x)
		2 min	Paramètres des blocs fonction :
		HK2	Activation priorité en cas d'écart de réglage / 0 à 10 min
			seulement inst. 4.5: Boucle de régulation: HK1, HK2,
			HK1+HK2
10	Pompe de circulation	0	CO4 -> F10 - 1: Régulation boucle ECS active, lorsque la pompe de circulation ZP
	dans l'échangeur		fonctionne (RU=0 pour inst 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 11.1, 11.2; RU=1 pour inst.11
11	Fonctionnement de la	0	CO4->F11-1: La pompe de circulation fonctionne pendant la charge du ballon selon
	pompe de circulation lors		programme horaire
	de la charge du ballon		CO4 -> F11 - 0: Pompe de circulation désactivée pendant la charge du ballon
	.		(Seulement inst. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 11.1, 11.2)



F	Fonction	RU	Remargue
12	Type de régulation	1	CO4 -> F12 - 1: régulation 3 points (seulement inst. 1.9, 11.x)
-	,		Paramètres des blocs fonction:
		2.0	KP (gain) / 0.1 à 50.0 (Inst. x.9: RU=0.6)
		120 s	Tn (temps intégrale) / 1 à 999 s (inst x 9 RI \models 12
		1200	s) TV (temps de dérivée) / 0 s: Ne nas modifier
			a valeur l
		45 s	TV (terms de course de vanne) $/5.10.15$ $240 \mathrm{s}$ (inst. v.9)
			RI E20s)
			$CO(1 \rightarrow E12 - 0)$ (seulement dans inst 11.0, 11.1).
			Régulation 2 nointe
			Paramètres des blocs fonction:
		50 °C	
		3,0 C 2 min	Tomps d'analonshamont minimal $/0$ à 10 min
		2 11111 2 min	Temps de déclenchement minimal / 0 à 10 min
13	Atténuation signal	0	CO(1 > E13 + 1 souloment avec CO(1 > E12 + 1 (souloment is t 1 + 1 + 1))
15		2000	Double -> File - Tiseuellient avec 004 -> File - T(seuellient inst. 1.9, T1.X) Paramètres des blocs fonction: Ecart de réalage maximal / 2.0 à 10.0 °C
14	Décinfaction thermique	2,0 0	1 arametres ues blocs function. Lott ue regraye maximat / 2,0 d 10,0 C
14	Desiniection thermique	0	CO4-2 F 14- 1 Seulement avec CO4-2 F01- 1
		N/I;	, bur de la semaine / lun di mardi tous les jours
		IVII 00.00	Période de démarrage / 00:00 à
		00:00	23:45
		04:00	Période d'arrêt / 00:00 à 23:45
		70,0 °C	Température de désinfection/ 60,0 à 90,0 °C
		0 min	Durée /Temp. de maintien de désinfection / 0 à 255
			min
		Activé	Active à BE =Désactivé, Activé
			Entrée borne 03/12 (possible seulement sans SF2/RF2)
15	SLP ON en fonction de la	0	Pour les inst. 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.3, 4.1: CO4 -> F15 - 1. Seulement avec CO1 ->
	température de retour		F03 - 1
			Pour les inst. 11.1 et 11.2: CO4 -> F15 - 1 seulement avec CO4 ->F03 - 1
16	Demande externe	0	Avec CO4 -> F16 - 1 – Remarque: une demande externe importante peut générer
	prioritaire		des températures de charge trop élevées dans les boucles ECS sans vanne de
40	O successful to the second second	•	regulation (seulement list. 1.5, 1.6, 2.x, 4.1)
19	Commutation des	U	CO4 -> F19 - 1 seulement avec CO4 -> F02 - 1
	sondes du ballon		En regime de jour SF1 est prise en compte, en régime de
	commandées par un		nuit SF2. (Seulement inst. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 4.1, 4.5, 11.1,
	programme horaire		112)
20	Régulation retour	0	CO4 -> F20 - 1: Boucle ECS régulée avec vanne à passage droit
			(Seulement inst. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 4.1, 4.5, 11.1, 11.2)
21	Réduction de la vitesse	0	CO4 -> F21 - 1: Activation de la réduction de vitesse et de la sonde du ballon SF2
	de la pompe de charge		(seulement inst. 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 2.x, 4.1, 11.1, 11.2); Paramètres des blocs
	en tonction de la		fonction :
	progression du	40,0 °C	Début réduction de vitesse: 5,0 à 90,0 °C
	chargement	50,0 °C	Arrêt réduction de vitesse: 5,0 à 90,0 °C
		2 V	Min. signal de vitesse de rotation:0à10V

F: numéro de bloc fonction, RU réglage d'usine

CO5: Fonctions concernant l'installation complète (toutes les installations)

Si le régulateur indique CO5 -> F00 - 1, tous les réglages de retour, de débit volumique et de puissance sont inaccessibles.

F	Fonction	RU	Remarque
01	Initialisation de la sonde	1	CO1 -> F01 – 1, CO1 -> F02 – 0, CO1 -> F03 – 0 Pt 1000
02		1	CO1 -> F01 – 1, CO1 -> F02 – 1, CO1 -> F03 – 0 Ni 1000-DIN
03		0	CO1 -> F01 – 1, CO1 -> F02 – 1, CO1 -> F03 – 0, CO9 -> F01 – 0 Ni 1000-5k
04	Régime été	0	CO5 -> F04 - 1:Activation du régime d' été selon le programme horaire;
			Paramètres des blocs fonction:
		01.06	Début période d'été / 01.01 au 31.12
		2	Nombre de jours pour le démarrage / 1 à 3
		30.09	Fin de la période d'été / 01.01 au 31.12
		1	Nombre de jours pour la fin / 1 à 3
		18°C	Seuil de température extérieure été / 0 à 30 °C

F	Fonction	RU	Remarque
05	Adaptation retardé de la	0	CO5 -> F05, 06 - 1:
	température extérieure en		Paramètres des blocs fonction:
	cas de baisse de	3,0 °C	Temporisation par heure/1,0à6,0 °C
	température		(pas inst. 1.9)
06	Adaptation retardé de la		
	température extérieure en		
	cas d'augmentation de		
	température		
07	Message d'erreur	0	CO5 > F07 - 1: Borne pour message d'erreur: voir image tableau;
			(pas inst. 4.1, 4.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 16.1, 16.6); Paramètres des blocs fonction:
		Fermeur	Contact de relais = Fermeur, Ouvreur
08	Période été / hiver	1	Commutation automatique période d'été / hiver (dernier dimanche en mars et octobre)
09	Programme antigel	1	CO5 -> F09 - 0: Protection contre le gel avec une priorité limitée (seulement active lorsque tous
		3°C	les HK désactivées); Seuil protection antigel / – 15 à 3 °C
			CO5 -> F09 - 1: Protection antigel avec la plus haute priorité (tous les UP activés en cas
		3°C	de gel)
			Seuil protection antigel / –15 à 3 °C
			(RU = 0 pour inst. 1.5, 1.6, 1.9, 3.5)
12	Limitation de	0	CO5 > F14 - 1: Fonctionnement de la pompe d'alimentation UP1 selon demande
	faibles débits		propre
			Remarque: Fonctionnement de la pompe d'alimentation UP1, lorsque la boucle de régulation
	E () () () () () () () () () () () () ()	•	HK2 émet une demande.
14	Fonctionnement UP1	0	CO5 > F15 - 1: Libération régulateur à BE1; Paramétres des blocs fonction:
45	Lik fastisa	Active	Active a BE = Active, desactive
10	Liberation	0	COS > F16 - 1. Temperature de retour avec limitation P
10	de retour avec	0	CO5->FIG-U.Limitation de temperature de retour seulement
	algorithme P		avec componement Pr
	algorianio		CO3 -> F10 - 1. Limitation de temperature de retour seulement
10	Sun <i>v</i> oillanco do	0	2005 > E10 1: Supvoillance de température active
19	température	0	
20	Tarage de sonde	1	CO5 -> E20 - 1: Réalage de toutes les valeurs de
20	rarage ao contao		tarage de sonde
			$CO5 \rightarrow F20 - 0$: Effacement de toutes les valeurs
			réalées de tarage de sonde
21	Blocage du niveau manuel	0	$CO5 \rightarrow F21 - 1$: Même en position de commutation le fonctionnement
	2.000.90 00	·	automatique est activé
22	Blocage des sélecteurs	0	CO5 -> F22 - 1: Tous les sélecteurs sans
			fonction
			L'accès à la saisie des chiffres clés reste
			possible.
23	Température	0	CO5 > F23 - 1: Recevoir / envoyer temp. extérieure via 0 à 10 V (Bornes 11/12)
	extérieure avec 0-10V		Paramètres des blocs fonction:
		Entrée	Sens d'action: Entrée, Sortie
		-20,0 °C	Début: –30,0 à 100,0 °C
		50,0 °C	Fin:30,0 à 100,0 °C
-		/ I I	

F: numéro de bloc fonction, RU réglage d'usine

CO6: Modbus, Bus de comptage

F	Fonction	RU	Remarque
01	Modbus	1	CO6 -> F01 - 1: Modbus active
02	Adressage	0	Seulement avec CO6 -> F01 – 1
	Modbus-16-Bit		CO6 -> F02 - 1: Adressage 16-Bit,
			CO6 -> F02 - 0: Adressage 8-Bit
03	Fonction Modem	0	CO6 -> F03 - 1 seulement avec CO6 -> F01 - 1
			CO6 -> F08 - 1
04	Config. Modem	0	CO6->F04-1 seulement avec CO6->
	automatique		F03-1
			CO6 -> F08 - 1
05	Verrouillage de l'appel	0	CO6 -> F05 - 1: pas d'appel en cas de défaut.
	GTC	-	seulement avec CO6 -> F03 - 1
06	Appel GTC aussi	0	CO6 -> F06 - 1: appel supplémentaire en cas de fin d'alarme, seulement avec
	en cas de fin		CO6 -> F03 - 1
	d'alarme		
07	Surveillance du	0	CO6 -> F07 - 1: Remise à zéro de tous les bits "autonomes" en cas de manque de
	système centralisé		communication, seulement avec CO6 -> F01 - 1
08	SMS	0	CO6 -> F08 - 1: SMS active



F	Fonction	RU	Remarque
10	Bus de comptage	0	CO6 -> F10 - 1: Bus de comptage actif
	(seulement avec bus		Paramètres des blocs fonction: (respectivement
	de comptage /	255	WMZ1 à WMZ6) Adresse du bus de comptage / 0 à
	passerelle Modbus		255
	,optionnel)	1434	Référence / 1434, CAL3, APAtO, SLS
		24h	Mode de lecture / 24h, CONT, CoiL
			pour WMZ1 avec "1434" et "CONT" Choix: tAr-A, tAr-E avec programme horaire
11	Limitation du débit en HK1	0	CO6->F11-1 seulement avec CO6->F10-1 et WMZ1 activé
	par bus de comptage		Paramètres des blocs fonction:
		1,5 m³/h	Seuil max. /At, 0,01 à 650 m³/h
		1,5 m³/h	Fonctionnement chauff. seuil max * /At, 0,01 à 650 m³/h
		1,5 m³/h	Seuil max. eau potable * / 0,01 à 650 m³/h
		1	Facteur de limitation / 0,1 à 10
12	Limitation de puissance	0	CO6->F12-1 seulement avec CO6->F10-1 et WMZ1 désactivé
	dans HK1 par bus de		Paramètres des blocs fonction:
	comptage	1,5 kW	Seuil max /At, 0,1 à 6500 kW
		1,5 kW	Fonctionnement chauff. seuil max * /At, 0,1 à 6500 kW
		1,5 kW	Seuil max. eau potable * / 0,1 à 6500 kW
		1	Facteur de limitation / 0,1 à 10
13	Limitation du débit dans	0	CO6->F13-1 seulement avec CO6->F10-1 et WMZ2 activé (seulement inst. 3.0, 4.x,
	HK2		10.0, 11.x)
	par bus de comptage	1,5 m³/h	Paramètres des blocs fonction:
		1	Seuil max /At, 0,01 à 650 m³/h
			Facteur de limitation / 0,1 à 10
14	Limitation de puissance	0	CO6->F14-1 seulement avecCO6->F10-1 et WMZ2 activé (seulement inst. 3.0, 4.x,
	dans HK2 par bus de		10.0, 11 <i>.</i> x)
	comptage		Paramètres des blocs fonction:
		1,5 kW	Seuil max t /At, 0,1 à 6500 kW
		1	Facteur de limitation / 0,1 à 10

F: numéro de bloc fonction, RU réglage d'usine

CO7: Bus d'appareils (Toutes les installations, F02, F03, ... seulement avec CO7 -> F01 - 1)

F	Fonction	RU	Remarque
01	Bus d'appareils	1	CO7 -> F01 - 1: Bus d'appareils actif; Paramètres des blocs fonction: Adresse
		32	bus d'appareils /Auto*, 1 à 32
			*Auto = recherche automatique d'une adresse du bus d'appareils disponible dans le système
02	Synchronisation de	0	CO7 -> F02 - 1: Le régulateur envoie toutes les 24 heures son heure système à
	l'heure		tous les participants du bus d'appareils.
03	Réservé	0	
04	Réservé	0	
06	Envoyer valeur AF1	0	CO7 -> F06 - 1: (pas inst.1.9); Paramètres des blocs fonction:
		1	No. registre / 1 à 4
07	Recevoir valeur AF1	0	CO7 -> F07 - 1:(pas inst.1.9); Paramètres des blocs fonction:
		1	No. registre / 1 à 4
80	Envoyer valeur AF2	0	CO7 -> F08 - 1: (pas inst.1.9); Paramètres des blocs fonction:
		2	No. Registre / 1 à 4
09	Recevoir valeur AF2	0	CO7 -> F09 - 1: (pas inst.1.9); Paramètres des blocs fonction:
		2	No. registre / 1 à 4
10	Emission valeur de	0	CO7 -> F10 - 1: dans les installations 1.5–1.8, 2.x, 3.1–3.4, 4.1–4.3, 7.x, 8.x la consigne de
	consigne de départ HK1		la charge du ballon est envoyé pendant la production d'eau chaude sanitaire;
			Paramètres des blocs fonction:
		5	No. registre / 5 à 64
11	Emission valeur de	0	CO7 -> F11 - 1: Paramètres des blocs fonction:
	consigne de départ		
	HK2	_	
		5	No. registre / 5 à 64
13	Emission valeur de	0	CO7 -> F13 - 1: dans le niveau PA4 le paramètre augmentation de la température de charge
	consigne de depart I W		estgénéré
ļ	l		Denove the solution of the second se
4.4		5	Parametres des plocs fonction: INO. registre / 5 a 64
14	Emission valeur de	U	CU1 -> F14 - 1: Le regulateur determine deja en interne la valeur de consigne de depart
	consigne de départ max		max. de ses poucies el envoie celle valeur au regulaleur primaire;
		_	Parametres des blocs fonction:
		5	No. registre / 5 à 64



F	Fonction	RU	Remarque
15	Recevoir besoin dans HK1	0	CO7 -> F15 - 1: traitement du besoin externe dans HK1 via bus d'appareil (pas inst.1.9);
		5	Paramètres des blocs fonction: No. registre / 5 à 64
16	Afficher messages d'erreur	0	CO7-> F16-1: Le régulateur génère le message "Err 5" tant que les défauts d'autres
	du bus de l'appareil		participants du bus d'appareil sont en attente.
17	Recevoir besoin dans HK2	0	CO7 -> F17 - 1: traitement du besoin externe dans HK2 via bus d'appareil (pas inst. 1.x,
			2.x);
		5	Paramètres des blocs fonction: No. registre / 5 à 64
19	Augmentation valeur de	0	CO7 -> F19 - 1: Augmentation valeur de consigne de la temp. retour HK1 au message
	consigne de la temp. retour		"Production ECS active" du bus d'appareil;
			Paramètres des blocs fonction:
		32	No. registre / 6 à 64
20	Envoyer "Production ECS	0	CO7 -> F20 - 1: Paramètres des blocs fonction:
	active"		
		32	No. registre / 5 à 64
21	Recevoir libération HK1	0	CO7 -> F21 - 1: Paramètres des blocs fonction:
		32	No. registre / 5 à 64
22	Recevoir libération HK2	0	CO7 -> F22 - 1: (pas inst.1.x, 2.x); Paramètres des blocs fonction:
		32	No. registre / 5 à 64

F: numéro de bloc fonction, RU réglage d'usine

CO8: Initialisation BE1 et BE2 (toutes les installations)

F	Fonction	RU	Remarque
01	Evaluation BE1	0	CO8 > F01 - 1: Evaluation active; Paramètres des blocs fonction:
		1	Message d'erreur à BE = 0, BE = 1, évaluation inactive
02	Evaluation BE2	0	CO8 > F02 - 1: Evaluation active; Paramètres des blocs fonction:
		1	Message d'erreur à BE = 0, BE = 1, évaluation inactive

F: numéro de bloc fonction, RU réglage d'usine



Liste de paramètres

PA1/PA2: Boucle de chauffage RK1/RK2

Р	Affichage	Paramètre: plage de valeurs (Réglage d'usine); Remarque
01	P01 🌠 🖿 🛛	Pente, départ
		0,2 a 3,2 (1,8) 0,2 a 1,0 (1,0) avec CO1, $2 > E05 - 1$
02	non tit +	$0.2 \text{ a } 1.0 (1.0) \text{ avec } 0.01, 2 \times 100^{-1}$
02		
03	P03	Consigne de départ jour (seulement avec CO1 > F02 - 0 et CO1 > F09 - 1): -5,0 à 150,0 °C(50,0 °C)
04	P04	Consigne de départ nuit (seulement avec CO1 > F02 - 0 et CO1 > F09 - 1): -5,0 à 150,0 °C (30,0 °C)
05	P05 1/	Courbe caractéristique par 4 points
		Température extérieure: -50,0 à 50,0 °C (-15,0 °C; -5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C)
		avec CO1, 2 > F04 -1: (5 °C, 15 °C, 25 °C, 30 °C)
	₩¥ 60° 40° 20° 20°	avec CO1 $_2 > E04 _{-1} (20 ^{\circ}C - 15 ^{\circ}C - 10 ^{\circ}C - 5 ^{\circ}C)$
	12 65° 65° 65° 65°	Température de départ réduite: -5.0 à 150.0 °C (60.0 °C: 40.0 °C: 20.0 °C: 20.0 °C)
		avec CO1, 2 > F04 -1: (30 °C, 25 °C, 20 °C, 15 °C)
		Température de retour: 5,0 à 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)
	습 ¹ -15° -5° 5° 15°	Débit volumique: 0,00 à 650 m³/h (0,00 m³/h; 0,00 m³/h; 0,00 m³/h; 0,00 m³/h)
	0.00 0.00 m ³ /h	
06	P06 _1 *Ⅲ	Température de départ minimale: -5,0 à 150,0 °C (20,0 °C)
07	007 (C+m	Température de départ maximale: 5.0 à 150.0 °C (90.0 °C)
	PUr 🛔 🎹	5,0 à 50,0 °C (50,0 °C) avec CO1 > F05 - 1
09		Démarrage régime normal en fonction de la temp. ext.: -50,0 à 5,0 °C (-15 °C)
10		
10	P10 🖡 🔂 🗧	Consigne min. de la temp. depart HK si demande binaire: 5,0 a 150,0 °C (40,0 °C)
11	P11 <u>¦X</u> ₊ø	Pente, Retour: 0,2 à 3,2 (1,2)
12	P12 ‡_∻ø	Niveau, Retour: –30,0 à 30,0 °C (0,0 °C)
13	P13 _∦∢ø	Point initial température retour: 5,0 à 90,0 °C (65,0 °C)
14	P14 ∦ î∢ø	Température retour max: 5,0 à 90,0 °C (65,0 °C)
15	P15 -∦→∅	Dépassement consigne circuit de prérégulation (seulement HK1): 0,0 à 50,0 °C (5,0 °C)
	Draduction d'agu ab	audo capitairo ECS

PA4: Production d'eau chaude sanitaire ECS

Р	Affichage	Paramètre: plage de valeurs (Réglage d'usine); Remarque
01	PO1 _10	Consigne ECS réglable minimale : 5,0 à 90,0 °C (40,0 °C)
02	PO2 👔 🕦 👘	Consigne ECS réglable maximale: 5,0 à 90,0 °C (90,0 °C)
03	PO3 📲 🗋 👘	Hystérésis: 1,0 à 30,0 °C (5,0 °C)
04	PO4 📲 🗋 👘	Augmentation de la température de charge: 0,0 à 50,0 °C (10,0 °C)
05	P05	Température de charge max. (seulement avec CO4 > F05 – 1): 20,0 à 150,0 °C (80,0 °C)
06	P06	Délai d'arrêt de la pompe de charge du ballon = Durée de fonctionnement de la vanne x P06: 0,0 à 10,0 (1,0)
07	P07	Température de retour max. 20,0 à 90,0 °C (65,0 °C)
10	P10 🏨 🖌 👘	Pompe de boucle solaire activée: 1,0 à 30,0 °C (10,0 °C)

Р	Affichage	Paramètre: plage de valeurs (Réglage d'usine); Remarque
11	P11 : 👔 🖌 👘	Pompe de boucle solaire désactivée: 0,0 à 30,0 °C (3,0 °C)
12	P12	Température du ballon maximale: 20,0 à 90,0 °C (80,0 °C)
14	P14 🔬 🖯	Signal de réglage ECS lors de la charge du ballon: 5 à 100 % (100 %)

PA5: Paramètres concernant l'installation complète

Р	Affichage	Paramètre: plage de valeurs (Réglage d'usine); Remarque
01	P01 🍞 💼	Température de démarrage de la pompe de la chaudière (seulement inst. 16.x): 20,0 à 90,0 °C (60,0 °C)
02	P02 🂵	Hystérésis de la pompe de la chaudière (seulement inst. 16.x): 0,0 à 30,0 °C (5,0 °C)

PA6: Modbus, Communication

Р	Affichage	Paramètre: plage de valeurs (Réglage d'usine); Remarque
01	PO1 ADR	Adresse de la station Modbus (8 Bit): 1 à 246 (255); 1 à 3200 (255) avec CO6 > F02 - 1
03	P03	Modem Init-Time: 1 à 255 min (1 min)
04	P04 🖀 🖁 _P	Pause de composition du Modem (P): 0 à 255 min (5 min)
05	P05 🖀 🖁 T	Timeout Modem (T): 1 à 255 min (5 min)
06	PO6 🖀#*c 👘	Nombre des tentatives d'appel: 1 à 255 (15)
07	P07 🕿 🗋	Numéro d'appel du poste de contrôle: Max. 22 caractères; 0, 1, 9, - pour fin d'une chaine de caractères; P pour pause
08	P08 🕿 👔	Numéro d'accès: Max. 22 caractères; 0. 1,, 9, - pour fin d'une chaine de caractères; P pour pause
09	P09 🕿 🛔	Numéro des abonnés: Max. 22 caractères; 0. 1,, 9, - pour fin d'une chaine de caractères; P pour pause



Caractéristiques techniques

Entrées	8 Entrées pour sonde de température (Pt 1000, Ni1000-DIN ou Ni1000-5k)
	et 2 entrées binaires, borne 11 en tant qu'entrée 0 à 10V pour un signal de
	demande ou un signal de température extérieure
Sorties	2 x Signal 3 points: charge max. 250 V AC, 2A*, alternative
	2 x Signal 2 points: charge max. 250 V AC, 2 A*
* Courant d'appel max. 16 A	3 x Sortie pompe: charge max. 250 V AC, 2A*;
	Toutes les sorties relais avec antiparasitage varistor
	Borne 11 en tant que sortie 0 à 10 V pour régulation continue HK1 ou
	demande de besoin, charge > 5 k Ω
Interfaces en option	1 x Interface Modbus (Option: USB, RS232, RS485, LAN, Modem)
	Protocole: Modbus RTU; 19200 Baud, Format des
	données 8N1;
	Prise de raccordement sur le côté RJ45
	1 x connexion pour module Datalogging-DataMem
	1 x connexion pour module mémoire ParaMem
Tension de fonctionnement	85 à 250 V, 48 à 62 Hz, max. 1,5 VA
Température ambiante	0 à 40 °C (Marche),
	–10 °C à 60 °C (Stockage et transport)
Indice de protection	IP 40 selon EN60529
Classe de protection	II selon EN61140
Degré de pollution	2 selon EN60730
Catégorie de surtension	II selon EN60730
Résistance aux interférences	Selon EN 61000-6-1
Emission parasites	Selon EN 61000-6-3
Montage	Montage sur tableau frontal, montage mural ou sur rail
Boîtier L x P x H (mm)	144 x 98 x 60
Poids	ca. 0,5 kg



Liste des articles

Designation	Description
EQJW146F002	EQJW146F002 – Régulateur de chauffage et de chauffage à distance
0440210001	Adaptateur pour la connexion des régulateurs EQJW126/146 à RS232 (PC)
0440210002	Adaptateur pour la connexion des régulateurs EQJW126/146 au Modem (analogue/GSM/ISDN)
0440210003	Adaptateur pour la connexion des régulateurs EQJW126/146 au Bus RS485
0440210004	Adaptateur pour la connexion des régulateurs EQJW126/146 au Bus RS485 (Bus de l'appareil - Master)
0440210005	Modbus-TCP-Gateway
0440210006	ModBus-MBus Gateway
0440210007	Convertisseur / Repeater CoRe02 pour interfaces RS232 ou RS485
0440210008	RS485 Protection contre les surtensions SA5000
0440210009	Module Datalogging pour l'enregistrement des données des régulateurs, connexion directement au régulateur
0440210010	Module de mémoire de paramètres pour la transmission des paramètres des régulateurs
0440210011	Modbus-GPRS-Gateway
0440210012	Convertisseur de câble 2 fils

Notes



SAUTER Deutschland

Sauter-Cumulus GmbH Hans-Bunte-Str. 15 79108 Freiburg

http://www.sauter-cumulus.de Telefon +49 (761) 5105-0 Telefax +49 (761) 5105-234 E-Mail: sauter-cumulus@de.sauter-bc.com