

SAUTER

RDT600

Régulateur paramétrable pour les applications de chauffage, climatisation et ventilation

Procédure de mise à jour du firmware

Mise à jour du logiciel embarqué :

Charger le fichier RDT600.hex sous la racine d'une clé USB formatée en FAT32.

- Mettre sous tension le RDT600 tout en maintenant la touche (OK) enfoncée ;
 Pas d'affichage (ou affichage non significatif) et clignotement de la led Verte ;
- Mettre la clé USB :
 - La LED est fixe pendant environ 15s ;
 - Le RDT600 s'initialise ;
 - Affichage d'information sur l'écran
- Retirer la clé USB ;
- Presser la touche « ESC » pour se rendre dans le menu ACCUEIL et vérifier la version du programme dans la bas gauche de l'écran:
 - **" XX.XX "**