


EY-RC 500 : Unité d'automatisation de locaux, ecos500

Votre atout en matière d'efficacité énergétique

Des modules fonctionnels performants dans l'ecos500 permettent une régulation ambiante et une commande de la lumière et des stores optimisées en termes d'énergie, garantissant ainsi une consommation d'énergie minimale

Caractéristiques

- Produit de la famille de systèmes SAUTER EY-modulo 5
- Communication BACnet/IP (EN ISO 16484-5)
- Programmation/paramétrage par PC avec le logiciel CASE Suite (sur la base de IEC 61131-3)
- Unité d'automatisation de locaux pour 4 pièces ou 4 zones max.
- Extensible avec jusqu'à 16 modules E/S distants ecoLink
- Affectation libre des E/S matérielles
- Réglage individuel du climat ambiant au moyen des boîtiers d'ambiance ecoUnit 3 (EY-RU 3**) et ecoUnit 1 (EY-RU 1**)
- Optimisation de la consommation d'énergie par fonction de présence, par surveillance des contacts des fenêtres, par commutation des vitesses du ventilateur, commande de l'éclairage et des stores en fonction des besoins ainsi que par réglage de la consigne en fonction de l'heure
- Régulation prédictive à partir de données de prévisions météorologiques
- Programme horaire et fonction calendrier
- Intégration dans le système de GTB avec interface BACnet/IP via Ethernet
- Bibliothèques sur les techniques de régulation



EY-RC500F001



EY-RC500F002



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V~, ±10 %, 50...60 Hz
Puissance absorbée	≤ 34 VA (incluant 12 VA externe)
Puissance dissipée	≤ 15 W
Pile (mise en mémoire tampon RTC/SRAM)	Pile bouton au lithium enfichable (CR2032)

Conditions ambiantes

Température de service	0...45 °C
Température de stockage et de transport	-25...70 °C
Humidité ambiante admissible	10...85 % HR sans condensation

Entrées/sorties

Entrées	Entrées universelles	8, Ni1000, Pt1000, 0...10 V, DI
	Entrées numériques	4
Sorties	Relais	16 contacts à fermeture (250 V~) Bornes 1 à 28
	Triac	8 (24 V~)
	Analogique	4, 0...10 V

Fonction

Objets de points de données BACnet	256 incluant HW	
Nombre d'objets dynamiques	Programmes horaires	32 (programme horaire)
	Calendrier	8 (Calendar)
	Diffusion d'alarmes	16 (Notification Class)
	Données historiques	16 (Trend Log) ≤ 2 000 entrées
Fonctions	Régulation	32 (Loop)
	Notifications COV	500
	Représentation structurée	64 (Structured View)
	Liens client BACnet	200 (Peer-to-Peer)
	Nombre d'inscriptions BBMD dans BDT	32
	Nombre d'inscriptions FD dans FDT	32



Architecture		
Processeur		32 bits, 200 MHz
SDRAM (mémoire vive)		32 MB
SRAM (mémoire statique)		128 kB
Flash		16 MB
Système d'exploitation		Linux
Durée du cycle		100 ms
Données d'application		Via CASE Engine

Interfaces, communication		
Réseau Ethernet		2 connecteurs femelles RJ-45 (switch à 2 ports)
10/100 BASE-T(X)		10/100 Mbits/s
Protocoles de communication		BACnet/IP
Terminaux de commande		≤ 4 au total, EY-RU 3** RS-485 A EY-RU 1** via EY-EM 580 sur RS-485 A
Interface d'extension		RS-485 B

Structure constructive		
Montage		Rail DIN/montage mural
Dimensions L × H × P		299 × 120 × 73 mm
Poids		1,6 kg

Normes, directives		
Indice de protection ¹⁾		IP00 (EN 60529)
Classe de protection		I (EN 60730-1)
Classe énergétique ²⁾		I à VIII = jusqu'à 5 % selon (UE) n° 811/2013, 2010/30/UE, 2009/125/CE
Classe climatique		3K3 (IEC 60721)
Mode de fonctionnement		Type 1 CI (EN 60730)
Classe de logiciel		EN 60730-1, annexe H
Conformité CE selon	Directive CEM 2014/30/UE ³⁾	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
	Directive basse tension 2014/35/UE	EN 60730-1, EN 60730-2-9

Aperçu des types	
Modèle	Description
EY-RC500F001	Avec bornes à vis
EY-RC500F002	Avec bornes enfichables

Accessoires	
Modèle	Description
0900240002	Cache-bornes 295 mm (2 pièces)
0900240011	Boîte de câblage 295 mm (2 pièces)

Description du fonctionnement

L'unité d'automatisation de locaux ecos500 est un appareil compact pour une régulation ambiante optimisée en énergie grâce à une commutation des vitesses du ventilateur, une surveillance des contacts des fenêtres et une commande de l'éclairage et des stores en fonction des besoins. Cela permet d'obtenir un climat ambiant individuel avec une consommation d'énergie minimale.

L'unité d'automatisation de locaux est intégralement basée sur la communication BACnet/IP.

¹⁾ Indice de protection IP10 avec cache-bornes (accessoires 090024002) ; indice de protection IP20 avec boîte de câblage (accessoire 090024011)

²⁾ Lors de l'utilisation d'une unité de gestion locale comme régulateur de température, la plupart des classes de régulateurs de température peuvent être atteintes conformément à la prescription 811/2013 de la directive européenne 2010/30/UE. Pour de plus amples informations sur la classe de température effective atteinte, veuillez vous référer au programme utilisateur de l'intégrateur de systèmes.

³⁾ EN 61000-6-2 : Pour satisfaire entièrement aux exigences de la norme européenne, les câbles de raccordement des entrées numériques, des entrées et des sorties analogiques et des câbles RS-485 ne doivent pas dépasser 30 m

La famille de systèmes ecos 5 comprend une série d'appareils pour l'automatisation de locaux pour le bus de système BACnet/IP. L'unité d'automatisation de locaux ecos500 est un BACnet Building Controller (B-BC) programmable pour l'automatisation de 4 locaux max. avec les fonctions climat ambiant, éclairage et protection solaire. Le puissant environnement de programmation CASE Suite et les bibliothèques de fonctions disponibles permettent de réaliser efficacement aussi bien des tâches standard de l'automatisation de locaux que des projets complexes avec une répartition spatiale flexible, au moyen de trames.

L'ecos500 dispose en tout de 40 entrées/sorties. Deux interfaces RS-485 permettent de raccorder des boîtiers d'ambiance ecoUnit 3, des modules E/S de terrain ecoLink ainsi qu'une interface radio EnOcean ecoMode580. L'interface radio permet d'intégrer des boîtiers d'ambiance radio SAUTER ecoUnit 1 ainsi que d'autres appareils EnOcean standard.

Remarque :



Vous trouverez des indications détaillées sur la fonctionnalité BACnet dans les documents PICS.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu uniquement pour l'emploi prévu par le fabricant, décrit à la section « Description du fonctionnement ».

Le respect de la législation relative au produit en fait également partie. Les modifications ou transformations ne sont pas autorisées.

Application « installation à ventilo-convecteur - 4 tubes »

Chiffres-clés de l'application

Mode	Précision de régulation
Heating	env. 0,2 K
Cooling	env. 0,3 K

L'application est implémentée avec les appareils suivants :

Modèle	Quantité	Description
EY-RC500F001	1	Unité d'automatisation de locaux avec bornes à vis
EY-RU346F001	1	Terminal de commande ecos 5, LCD, sonde NTC, variateur de consigne dXs, 6 touches
AXS215SF122	2	Servomoteur à commande continue pour petites vannes avec indicateur de course
VCL025F200	2	Vanne de régulation à 2 voies (linéaire)

Application « installation à plafond froid »

Chiffres-clés de l'application

Mode	Précision de régulation
Cooling	env. 0,1 K

L'application est implémentée avec les appareils suivants :

Modèle	Quantité	Description
EY-RC500F001	1	Unité d'automatisation de locaux avec bornes à vis
EY-RU346F001	1	Terminal de commande ecos 5, LCD, sonde NTC, variateur de consigne dXs, 6 touches
AXS215SF122	1	Servomoteur à commande continue pour petites vannes avec indicateur de course
VCL025F200	1	Vanne de régulation à 2 voies (linéaire)

Remarques concernant l'étude de projet

La quantification E/S de l'ecos500 est configurée pour 4 locaux typiques ou 4 trames, c'est-à-dire que 4 unités d'automatisation de locaux sont intégrées dans un appareil. Lors de la programmation, un programme s'appliquant de la même façon à tous les locaux/trames est créé. Le nombre de trames possible est 1, 2 ou 4.

Montage et alimentation en tension

L'ecos500 est un appareil compact conçu pour le montage mural ou pour le montage en série DIN 43880 sur rail oméga 35 mm. L'équipement technique est raccordé au moyen de bornes à vis. Il faut pour cela respecter les conditions suivantes :

- Le raccordement ne doit être effectué qu'à l'état hors tension.
- L'unité doit être protégée contre les contacts.
- La puissance max. prise aux bornes LS est 12 VA.

- Les bornes de mise à la masse sont raccordées en interne au terminal de mise à la terre (PE) (circuits électriques PELV).
- Organe de mise hors tension externe primaire.
- Raccordement du conducteur de terre à la borne correspondante.

Section des conducteurs : min. 0,8 mm² (AWG 18), max. 2,5 mm² (AWG 13), en respectant les normes et prescriptions nationales d'installation.

Deux ports RJ-45 avec fonctionnalité switch sont disponibles pour la communication. Ils permettent de monter des ecos500 en série. Il faut prendre en compte les normes réseau Ethernet pour la structure de la topologie réseau.

Les câblages de communication doivent être entrepris dans les règles de l'art et doivent respecter les prescriptions des normes EN 50174-1, -2 et -3. Ces câblages de communication doivent être éloignés des autres câblages conducteurs.


Les normes spéciales telles que IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN 61131-1 et -2 et les normes similaires n'ont pas été prises en compte. Les prescriptions locales concernant l'installation, l'application, l'accès, les permissions d'accès, la prévention des accidents, la sécurité, le démontage et l'élimination doivent être prises en compte. En outre, les normes d'installation EN 50178, 50310, 50110, 50274, 61140 et similaires doivent être respectées.

Vous trouverez de plus amples informations dans les instructions de montage P100002325.

Boîte de câblage

La boîte de câblage sert au raccordement conforme des lignes d'alimentation et de commande avec des colliers de serrage. Lorsque le couvercle est posé, il garantit avec l'ecos500 l'indice de protection IP 20.

Boîte de câblage



Règles de câblage

Le retour des sondes Ni1000 et Pt1000 doit être séparé des entrées et sorties restantes (DI 1,2 mA, 0...20 mA). Il faut donc utiliser des bornes GND séparées (\perp).

Entrées/sorties

L'ecos500 comporte 40 entrées/sorties qui offrent les fonctionnalités suivantes :

Entrées universelles

Nombre d'entrées	8 (UI)
Type d'entrée (codage du logiciel)	Ni1000 (DIN 43760) Pt1000 (EN 60751) Mesure de la tension (U) Mesure du courant (I) (avec résistance externe) Mesure de la résistance Entrée numérique (DI)
Protection contre les tensions perturbatrices	
Ni/Pt/U/DI	± 30 V/24 V~ (sans destruction)
Fréquence d'échantillonnage	100 ms (valeurs numériques) 500 ms (entrées analogiques)

Résolution	> 14 bits
Plages de mesure	
Tension (U)	0 (2)...10 V, 0 (0,2)...1 V
Courant (I) (via R ext.)	0(4)...20 mA
Résistance	200...2 500 Ω
Température Ni/Pt1000	-50...+150 °C
Entrée numérique	Contacts libres de potentiel, reliés à la masse Optocoupleur, transistor (collecteur ouvert) I_{out} : <ul style="list-style-type: none"> • ~1,2 mA pour UI • ~1,2 mA pour DI
Compteur	max. 3 Hz (fréquence d'échantillonnage 100 ms)

Mesure de la température (Ni/Pt)

Les sondes Ni/Pt1000 sont raccordées en technique bifilaire entre une des bornes d'entrée pour les entrées universelles (canal 26...33) et une borne de mise à la masse. Les entrées ne requièrent pas de calibrage et peuvent être directement utilisées. Une résistance correspondante des conducteurs de 2 Ω est précompensée en version standard. Avec la résistance correspondante des conducteurs de 2 Ω (section de fil 1,5 mm²), le câble de raccordement (fil) peut avoir une longueur maximale de 85 m. Les résistances supérieures des conducteurs peuvent être compensées par le logiciel. Le courant de mesure est pulsé afin que la sonde ne chauffe pas ($I_{Mess} \sim 0,3$ mA).

Mesure de la tension (U)

La tension à mesurer est raccordée entre une borne d'entrée pour les entrées universelles (canal 26...33) et une borne de mise à la masse. Le signal doit être libre de potentiel. Les plages de mesure avec ou sans décalage 0 (0,2)...1 V ou 0 (2)...10 V sont sélectionnées par le logiciel. La résistance interne R_i de l'entrée (charge) est de 9 M Ω .

Mesure du courant (I)

Une mesure du courant est possible via une résistance externe (p. ex. 50 Ω). Le courant à mesurer est raccordée parallèlement à la résistance à une des deux bornes d'entrée pour les entrées universelles (canal 26...33) et à une borne de mise à la masse. Le signal de courant doit être libre de potentiel.

En cas de défaut d'autres canaux : Voir *Règles de câblage*.

Mesure de la résistance

L'ecos500 peut mesurer une résistance ohmique de 200 à 2500 Ω . La mesure s'effectue avec une connexion à la masse. Les valeurs de résistance supérieures peuvent être réduites à env. 2500 Ω par le montage en parallèle d'une autre résistance fixe. Le cas échéant, une linéarisation est requise dans le programme utilisateur.

Entrées numériques (DI avec UI)

L'ecos500 détecte aussi des informations binaires avec les entrées universelles. Les informations (alarme/état) sont raccordées entre une borne d'entrée et la masse (canal 26...33). L'UGL fournit une tension d'env. 13 V à la borne. Lorsqu'un contact est ouvert, l'état correspond normalement à INACTIF (bit = 0). Lorsque le contact est fermé, l'état est ACTIF (bit = 1) et la tension est de 0 V tandis qu'un courant d'env. 1,2 mA circule.

Le paramétrage du logiciel permet de définir individuellement chaque entrée comme alarme ou état. Il est possible de raccorder des sorties de comptage de contacts libres de potentiel, d'optocoupleurs ou de transistors à collecteur ouvert aux entrées universelles. La fréquence d'impulsion maximale ne doit pas dépasser 3 Hz.

Entrées numériques (DI fixes)

Nombre d'entrées	4 (DI fixes)
Type d'entrées	Contacts libres de potentiel, reliés à la masse Optocoupleur, transistor (collecteur ouvert)
Compteur	≤ 3 Hz (fréquence d'échantillonnage 100 ms)
Protection contre les tensions perturbatrices	± 30 V/24 V~ (sans destruction)
Courant de sortie maximal	1,2 mA connecté à la masse
Fréquence d'échantillonnage	100 ms

Les informations binaires sont raccordées entre une des bornes d'entrée (canaux 38...41) et la masse. L'UGL fournit une tension d'env. 13 V à la borne. Lorsqu'un contact est ouvert, l'état correspond normalement (NORMAL) à INACTIF (bit = 0). Lorsque le contact est fermé, l'état est ACTIF (bit = 1) et la tension est de 0 V tandis qu'un courant de 2 mA max. circule.

Le paramétrage du logiciel permet de définir individuellement chaque entrée comme alarme ou état. Il est possible de raccorder des sorties de comptage de contacts libres de potentiel, d'optocoupleurs ou de transistors à collecteur ouvert aux entrées numériques. La fréquence d'impulsion maximale ne doit pas dépasser 3 Hz.

Terminaux de commande

Nombre d'appareils	≤ 4 terminaux de commande en tout, EY-RU 3** et/ou EY-RU 1**
Interface	RS-485 A

Les terminaux de commande EY-RU 31*/34* sont raccordés directement à l'interface série RS-485 A au moyen d'un câble de raccordement torsadé à 4 fils. La longueur de la ligne peut atteindre 100 m pour une section de fil d'au moins 0,5mm². Le protocole de communication est SLC.

Les terminaux de commande radio EnOcean EY-RU 1** sont connectés via une interface radio bidirectionnelle EY-EM 580 à l'ecos500 qui est également raccordé par 4 fils à l'interface série RS-485 A. La longueur de ligne maximale est de 100 m. Le protocole de communication est SLC.

Il est possible de raccorder jusqu'à 4 terminaux de commande à chaque ecos500. Une exploitation mixte entre les boîtiers d'ambiance filaires (EY-RU 31*/34*) et les boîtiers d'ambiance radio (EY-RU 1**) est possible !

Afin que l'alimentation de l'interface RS-485 A ne soit pas en surcharge, il ne faut pas brancher plus de deux EY-RU 31*/34* à une interface radio EY-EM 580 connectée. Il n'est pas possible de raccorder plusieurs interfaces radio par défaut.

Interface d'extension

Interface	RS-485 B
-----------	----------

Cette interface de l'ecos500 est prévue pour le raccordement de modules ecoLink.

Il faut utiliser un câble torsadé à 4 fils pour le raccordement à l'interface série RS-485. La longueur maximale autorisée du bus dépend du type de câble utilisé et de la terminaison correcte par des résistances de fin de ligne. Dans le cas de câbles Ethernet CAT-5 ou IYST-Y, il est possible d'employer des bus pouvant mesurer 500 m. Le câblage du bus doit être réalisé selon une topologie linéaire. Il n'est pas recommandé de faire usage de topologies en étoile, arborescentes ou à embranchements. Le bus est connecté à l'interface RS-485 B de l'unité d'automatisation de locaux ecos500 à l'aide de 3 fils. Veillez à ce que la polarité soit correcte. Les appareils ne disposent pas de résistances de fin de ligne internes.

Sorties numériques (relais)

Nombre de sorties	16 (DO)
Type des sorties	Relais, contacts ouverts au repos (0-I)
Charge sur les sorties	Voir tableau <i>Spécifications techniques</i>
Fréquence des commutations	3 × 10 ⁵ cycles
Tension de commutation	24...250 V



Remarque :

Le raccordement mixte de circuits électriques, de différentes phases (L1, L2, L3) ou de différentes plages de tension (basse tension) n'est pas autorisé.

L'actionneur à commuter est directement raccordé aux bornes relais (canal 0...15).

Les sorties numériques peuvent être définies pour des fonctions à un ou plusieurs niveaux. Les recopies effectives ne peuvent être réalisées que via des entrées numériques (BACnet COMMAND-FAILURE).

Sorties numériques (Triac)

Nombre de sorties	8 (DO)
Type des sorties	Triac, contacts ouverts au repos (0-I)
Charge sur les sorties	24 V~ / 0,5 A (charge ohmique)

L'actionneur à commuter (p. ex. servomoteur thermique) est directement raccordé aux bornes Triac (canal 18...25). Les Triac sont connectés à GND.

Les sorties Triac peuvent être définies pour des fonctions à un ou plusieurs niveaux. Les recopies effectives ne peuvent être réalisées que via des entrées numériques (BACnet COMMAND-FAILURE). Pour les servomoteurs thermiques, l'alimentation en tension peut être fournie aux bornes LS. Le courant maximal prélevable est indiqué dans le tableau *Calcul de la charge ecos500*.

Sorties analogiques

Nombre de sorties	4 (AO)
Type des sorties	4× 0(2)...10 V courant entrant à partir de 1 V (sink)
Charge	≤ 2 mA
Fréquence de mise à jour	100 ms
Résolution	13 bits

La tension de sortie est mesurée entre la borne de sortie correspondante (canal 34...37) et une borne de mise à la masse. Les sorties sont configurées comme sorties push-pull supportant les courants entrants (sink). Chaque sortie peut être soumise à une charge de 2 mA. La somme de tous les courants de sortie analogiques ne doit pas dépasser 8 mA afin de garantir un fonctionnement stable.

La sortie analogique de l'ecos500 résiste au courts-circuits par rapport à la masse, mais n'est pas protégée contre les tensions perturbatrices. La mise en court-circuit permanente de plusieurs sorties entraîne cependant leur destruction thermique. Il existe en outre une protection contre les décharges statiques.

Spécifications techniques des entrées et des sorties

Entrée universelle	Plage de mesure	Résolution	Précision	
			Étendue de mesure	plus valeur de mesure
Ni/Pt1000	-50...+150 °C	< 0,05 K	±0,5 %	0,5 %
U (0/0,2...1 V)	0,02...1,05 V	< 0,1 mV	±0,5 %	0,5 %
U (0/2...10 V)	0,15...10,2 V	< 1 mV	±0,5 %	0,5 %
R	200...2 500 Ω	< 0,1 Ω	±1%	1%

Sorties sur relais

Bornes	Charge permanente par contact de commutation (max. ⁴⁾)	Courant d'enclenchement	Application prévue
1-2, 8-9, 15-16, 22-23	5 A	80 A (20 ms)	Chauffage électrique
3-4, 10-11, 17-18, 24-25	5 A	80 A (20 ms)	Éclairage ou ventilateur (à 1 vitesse ou si à 3 vitesses, 3e vitesse)
5-7, 12-14, 19-21, 26-28	1 A	30 A (20 ms)	Ventilateur (à 2 vitesses ou si à 3 vitesses, 1e et 2e vitesses) ou store, puissance nominale max. du moteur 100 VA/5 m

Sorties Triac

Bornes	Charge permanente (max.)	Application prévue
59-66	0,5 A	Servomoteurs thermiques : Un Triac peut commuter jusqu'à 0,5 A. Si l'alimentation en tension pour les servomoteurs thermiques provient de la borne LS, la somme de tous les courants commutés simultanément via les Triacs peut atteindre 0,5 A max.

Sortie analogique	Plage de réglage	Résolution	Précision
AO (0/2...10 V, ≤ 2 mA)	0,01...10,2 V	< 2 mV	1 % de la valeur finale

Entrée binaire (O-I)	Entrée universelle (UI)	Entrée numérique (DI)
Seuil de commutation inactif	> 3 V	> 8 V
Seuil de commutation actif	< 1,5 V	< 1,5 V
Hystérésis de commutation	> 0,4 V	> 0,4 V

⁴⁾ Le raccordement mixte de circuits électriques, de différentes phases (L1, L2, L3) ou de différentes plages de tension (basse tension) n'est pas autorisé.

Activation de servomoteurs continus

Une sortie analogique (10 V=) peut être chargée en permanence à 2 mA max. Il en résulte une charge de $\geq 5\,000\ \Omega$.

Dimensionnement/charge du transformateur interne


Le transformateur intégré à l'ecos500 alimente le circuit électronique, fournit le courant d'activation pour les relais internes et met à disposition un courant de 24 V~ aux bornes LS pour les servomoteurs thermiques.

Lors du couplage de l'ecos500, il faut veiller à ce que le transformateur interne ne soit pas surchargé. Le tableau *Calcul de la charge ecos500* peut être utilisé pour le calcul.

Ajout d'un transformateur externe

Si le courant maximal admissible du transformateur interne est dépassé, un transformateur externe peut être utilisé pour résoudre le problème. Dans ce cas, l'alimentation des servomoteurs thermiques est prise en charge par le transformateur externe. Le Triac peut être exploité ici avec une charge permanente de 0,5 A max.

Schéma de raccordement : transformateur externe



Fonctionnement en parallèle de plus de 4 servomoteurs thermiques

Si des courants supérieurs sont requis, il est possible d'intercaler un relais à semi-conducteur. L'alimentation des servomoteurs s'effectue également par un transformateur externe. Le nombre de servomoteurs est limité par la puissance du relais à semi-conducteur.

Exemple :

24...280 V~, 8 A sans dissipateur thermique à 230 V~, tension de commande 18...36 V~

Schéma de raccordement : fonctionnement en parallèle




Tableau des charges ecos500

L'ecos500 est configuré pour 4 locaux/trames avec chacun l'application suivante :

- 1 chauffage électrique,
- 1 éclairage,
- 1 store ouvert/fermé et
- 2 servomoteurs thermiques (chauffage/refroidissement).

D'autres combinaisons sont possibles, p. ex. 1 éclairage et ventilateur à 3 vitesses, etc.

Le transformateur interne est dimensionné pour cette application.

Si l'ecos500 est utilisé avec une autre affectation, il faut veiller à ce que le transformateur ne soit pas surchargé.

Le tableau suivant permet de calculer la charge d'une affectation.

Calcul de la charge ecos500

N° de borne	Type	Courants d'enclenchement max.	Charge permanente (A) max.	Charge de courant (mA) Transformateur interne	Application : Charge permanente (mA) Transformateur interne
01	IN				
02	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
03	IN				
04	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
05	IN				
06	Relais	30 A	1	20	
07	Relais			20	
08	IN				
09	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
10	IN				
11	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
12	IN				
13	Relais	30 A	1	20	
14	Relais			20	
15	IN				
16	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
17	IN				
18	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
19	IN				
20	Relais	30 A	1	20	
21	Relais			20	
22	IN				
23	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
24	IN				
25	Relais	80 A (Inrush)	5	40	
26	IN				
27	Relais	30 A	1	20	
28	Relais			20	
57	LS_out		12 VA (=0,5 A) au total		
58	LS_out				
59	Triac 24 V~			125 ⁵⁾	
60	Triac 24 V~			125	
61	Triac 24 V~			125	
62	Triac 24 V~			125	
63	Triac 24 V~			125	
64	Triac 24 V~			125	
65	Triac 24 V~			125	
66	Triac 24 V~			125	
				Somme	
					Courant persistant max. 1000 mA

Bus de système Ethernet

Les unités ecos500 ont 2 ports Ethernet. Ils fonctionnent comme un interrupteur. Le câblage doit être effectué conformément aux règles générales pour les réseaux Ethernet/IP.

⁵⁾ p. ex. AXT111F202

Mise en service

Le travail doit toujours être effectué en état hors tension. Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques pour toutes les opérations.

Programmation et paramétrage

Le programme utilisateur complet (Engine-Plan) et les différents paramétrages (objets BACnet, images pour moduWeb etc.) sont créés au moyen de CASE Suite. Il est possible d'utiliser jusqu'à 256 points de données BACnet, entrées et sorties matérielles incluses.

Chaque ecos500 doit être configuré pour la communication dans un réseau Ethernet. Tous les réglages tels que l'adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle et numéro d'instance (DOI) sont paramétrés via CASE Sun. Une configuration automatique par serveur DHCP est aussi possible.

Afin d'identifier visuellement l'unité d'automatisation de locaux dans un réseau, il est possible de faire clignoter la LED Run/Fault au moyen de l'outil de mise en service CASE Sun.

Le programme utilisateur peut être chargé d'un point quelconque dans le réseau IP au moyen de CASE Suite. Un téléchargement actif est indiqué par une LED rouge clignotante. Les données sont écrites dans la mémoire flash et sont conservées même après une absence de tension. Cela permet d'obtenir une protection élevée contre la perte de données.

Les entrées et sorties peuvent être paramétrées par le programme utilisateur et librement utilisées pour des tâches de commande et de régulation.

Initialisation

Une initialisation de l'unité d'automatisation de locaux peut être effectuée avant le téléchargement au moyen de CASE Suite.

Micrologiciel/mise à jour

L'unité d'automatisation de locaux est fournie avec une version actuelle du micrologiciel. Si une nouvelle version du micrologiciel est mise à disposition avant que l'ecos500 soit monté et mis en service, l'ecos500 peut être mis à jour directement via le réseau au moyen de CASE Sun. Une mise à jour active est indiquée par des LED rouges clignotantes.

Avant la mise en service d'une unité d'automatisation de locaux, il est impératif de vérifier la version du micrologiciel et le cas échéant, d'effectuer une mise à jour.

Horloge interne

Une horloge temps réel à pile-tampon (Real Time Clock, RTC) est intégrée à l'ecos500 pour le programme horaire. La date, l'heure et le fuseau horaire sont réglés dans l'ecos500 lors du chargement des données utilisateurs.

Un réglage manuel de l'heure, de la date et du fuseau horaire peut être effectué au moyen du navigateur BACnet p. ex.

Les services BACnet « DM-TS-B » et « DM-UTC-B » permettent de synchroniser automatiquement l'heure et la date en fonction des données correspondantes déterminées par un serveur de temps BACnet (novaPro Open p. ex.).

Le changement d'heure d'été/hiver (Daylight saving) est activé par défaut dans les propriétés réseau de l'UGL (CASE Engine) et comprend toutes les unités d'automatisation de locaux intégrées dans le même réseau.

Programmes horaires, calendrier

La fonctionnalité BACnet permet de créer jusqu'à 32 programmes horaires (Schedule) et jusqu'à 8 objets de calendrier (Calendar) dans l'ecos500.

Pile, mise en mémoire tampon des données

Une pile bouton enfichable au lithium assure qu'en cas d'absence de tension, l'horloge temps réel pour les programmes horaires (Schedule/Calendar) et les données importantes, telles que le compteur et les algorithmes de régulation adaptatifs, sont conservées en mémoire (SRAM).

La tension des piles n'est pas surveillée par l'ecos500.

Caractéristiques techniques de la pile

Type (standard)	Pile bouton au lithium CR2032
Tension nominale	3 V
Capacité	210 mAh
Dimensions	20 × 3,2 mm

Les données utilisateurs de CASE Engine et les données utilisateurs modifiées (p. ex. par client BACnet) sont enregistrées durablement dans la mémoire flash et ne requièrent pas de pile-tampon.

Nous vous recommandons néanmoins de conserver les données d'utilisateur (CASE Engine) et les données d'utilisateur modifiées en faisant une sauvegarde (par ex. BACnet DM BR).

Consignes en cas de coupure secteur

Parmi les coupures secteur, on distingue :

• les micro-coupures

Pour les micro-coupures, on parle généralement de microsecondes (0...999 µs). Ces coupures sont pontées sans désactivation ni autres conséquences. L'installation continue de fonctionner en mode de fonctionnement normal.

• Coupures normales

Pour ces coupures, on parle en générale de secondes ou de minutes. Cela signifie pour l'ecos500 une désactivation ordonnée et, lors du retour de la tension secteur, une activation ordonnée selon les priorités. L'ecos500 réalise automatiquement cette désactivation et cette mise en marche.

Pour les objets BACnet, cela signifie :

- La « Notification Class Recipient List » est conservée et les clients reçoivent en outre automatiquement les informations d'évènements et d'alarmes, sans avoir à se reconnecter.
- Les messages COV personnels sont conservés.
- Les souscriptions COV aux autres stations sont automatiquement reconnectées.
- Les connexions entre unités d'automatisation de locaux (UGL-UGL) sont réactualisées (Re-Subscription).
- Lors du retour du réseau, l'unité d'automatisation de locaux contrôlera la cohérence des données et remettra automatiquement la communication en marche.

Possibilités d'extension

Différents composants peuvent être ajoutés à l'ecos500 au moyen d'une fonction d'interface SLC.

Remarque d'application

L'utilisation de détecteurs de présence et de contacts de fenêtre permet d'augmenter l'efficacité énergétique. Les signaux correspondants peuvent être raccordés aussi bien aux entrées numériques (canal 38-41/borne 52-55) qu'aux entrées universelles (canal 26-33/borne 43-51).

Informations complémentaires

Instructions de montage	P100002325
Déclaration matériaux et environnement	MD 94.108
Plan d'encombrement	M11415
Schéma de raccordement	A10603
	A10681
	A10682

Élimination

Lors de l'élimination, il faut respecter le cadre juridique local actuellement en vigueur.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant les matériaux dans la « Déclaration matériaux et environnement » relative à ce produit.

Affectation des bornes et des canaux - ecos500 pour 1 local/trame

Description	Bornes Local/trame 1			Équipements de terrain (Application)
	Canal	Signal	Common	Affectation
Sortie numérique (relais 0-I)	00	02	01	
	01	04	03	
	02	06	05	
	03	07		
	04	09	08	
	05	11	10	
	06	13	12	
	07	14		
	08	16	15	
	09	18	17	
	10	20	19	
	11	21		

Description		Bornes		Équipements de terrain (Application)
		Local/trame 1		
	12	23	22	
	13	25	24	
	14	27	26	
	15	28		
RS-485 A		29, 30, 31, 32		
RS-485 B		33, 34, 35, 36		
			GND	
Sortie analogique (0...10 V)	34	38	37	
	35	39		
	36	40		
	37	41		
Entrée universelle (Ni/Pt1000/U/DI)	26	43	42	
	27	44		
	28	45		
	29	46		
	30	48	47	
	31	49		
	32	50		
	33	51		
Entrée numérique (DI)	38	52	56	
	39	53		
	40	54		
	41	55		
Sortie de tension LS (24 V~)		57		
		58		
Sortie numérique (Triac 0-I)	18	59		
	19	60		
	20	61		
	21	62		
	22	63		
	23	64		
	24	65		
	25	66		

Affectation des canaux et des bornes - ecos500 pour 2 locaux/trames (1 appareil, avec 2 trames fonctionnellement identiques (2 ecos virtuels))

Description	Bornes					Équipements de terrain (Application)	Local/trame	
	Local/trame 1		Local/trame 2		Affectation		1	2
	Canal	Signal	Common	Signal				
Sortie numérique (relais 0-I)	00	02	01	16	15			
	01	04	03	18	17			
	02	06	05	20	19			
	03	07		21				
	10	09	08	23	22			
	11	11	10	25	24			
	12	13	12	27	26			
	13	14		28				
RS-485 A	---	29, 30, 31, 32						
RS-485 B	---	33, 34, 35, 36						
			GND		GND			
Sortie analogique (0...10 V)	06	38	37	40	37			
	16	39		41				

Description		Bornes				Équipements de terrain (Application)	Local/trame	
Entrée universelle (Ni/Pt1000/U/DI)	07	43	42	48	42			
	08	44		49				
	17	45	47	50	47			
	18	46		51				
Entrée numérique (DI)	09	52	56	54	56			
	19	53		55				
Sortie de tension LS (24 V~)	---	57, 58						
Sortie numérique (Triac 0-I)	04	59		63				
	05	60		64				
	14	61		65				
	15	62		66				

Affectation des canaux et des bornes - ecos500 pour 4 locaux/trames (1 appareil, avec 4 trames fonctionnellement identiques (4 ecos virtuels))

Description		Bornes								
		Local/trame 1		Local/trame 2		Local/trame 3		Local/trame 4		
		Canal	Signal	Common	Signal	Common	Signal	Common	Signal	Common
Sortie numérique (relais 0-I)	00	02	01	09	08	16	15	23	22	
	01	04	03	11	10	18	17	25	24	
	02	06	05	13	12	20	19	27	26	
	03	07		14		21		28		
RS-485 A	---	29, 30, 31, 32								
RS-485 B	---	33, 34, 35, 36								
			GND		GND		GND		GND	
Sortie analogique (0...10 V)	06	38	37	39	37	40	37	41	37	
Entrée universelle (Ni/Pt1000/U/DI)	07	43	42	45	42	48	42	50	42	
	08	44	47	46	47	49	47	51	47	
Entrée numérique (DI)	09	52	56	53	56	54	56	55	56	
Sortie de tension LS (24 V~)	---	57, 58								
Sortie numérique (Triac 0-I)	04	59		61		63		65		
	05	60		62		64		66		

Schéma de raccordement






Schéma de raccordement EY-RC500F001: application « installation à ventilo-convecteur - 4 tubes »




A1081a

Schéma de raccordement EY-RC500F001: application « plafond froid »



A1082a

Plan d'encombrement



1) 120 mm : EY-RC500F001

1) 133 mm: EY-RC500F002